

PRODUCENT

KARPOL

33-340 Stary Sącz

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

e-mail: sklep@karpol.pl

1. Przeznaczenie produktu

Karnisz metalowy jest przeznaczony do zawieszania firan i zasłon wewnątrz pomieszczeń.

Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz ani do podtrzymywania innych przedmiotów niż tekstylia okienne. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń karnisza lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

2. Środki ostrożności

Montaż:

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że ściana lub sufit, do których będzie przymocowany karnisz, są odpowiednio wytrzymałe i nieuszkodzone.

Używaj narzędzi i elementów montażowych dostosowanych do rodzaju podłoża (np. kołki rozporowe do betonu, specjalne mocowania do płyt gipsowo-kartonowych).

W przypadku karniszy powyżej 250 cm, które dostarczane są w dwóch częściach, upewnij się, że połączenie za pomocą dołączonego łącznika jest stabilne przed montażem.

Bezpieczeństwo pracy na wysokości:

Podczas montażu używaj stabilnej i certyfikowanej drabiny. Upewnij się, że podłoże pod drabiną jest płaskie i nieśliskie.

Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy na wysokości.

W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację.

Zalecenie: Używaj detektora kabli przed wierceniem, aby uniknąć uszkodzenia instalacji elektrycznych lub wodnych w ścianach.

Wskazówka: Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.

Podczas montażu zwróć szczególną uwagę na stabilność wsporników oraz odpowiednie ich ustawienie, aby zapobiec ewentualnym wypadkom lub uszkodzeniom.

Użytkowanie:

Regularnie sprawdzaj stabilność mocowań i stan techniczny karnisza.

W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luzów, natychmiast zaprzestań użytkowania i dokonaj niezbędnych napraw. Regularnie sprawdzaj stan elementów, takich jak: kółka, żabki lub agraftki, aby zapobiec ich uszkodzeniu i zapewnić płynność ruchu.

Nie obciążaj karnisza nadmiernie. Unikaj wieszania na karniszu przedmiotów innych niż firany czy zasłony, zwłaszcza o dużej wadze.

Środki ostrożności dotyczące dzieci:

Upewnij się, że elementy karnisza, takie jak kółka, wsporniki i zakończenia, są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, uduszenia, zranienia lub przypadkowego zerwania karnisza.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się karniszem ani wiszącymi na nim tekstyliami.

Karnisz powinien być zamontowany na wysokości uniemożliwiającej kontakt dzieci z wiszącymi elementami.

3. Konserwacja

Karnisz czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Do czyszczenia powierzchni zaleca się stosowanie delikatnych środków czyszczących przeznaczonych do metalu i tworzyw sztucznych.

Unikaj używania agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą lub elementy metalowe. Regularnie sprawdzaj stan wszystkich elementów karnisza (kółek, żabek, agraftek) i wymieniaj uszkodzone części.

Zalecenie: Stosuj neutralne środki czyszczące i unikaj czyszczenia pod napięciem elektrycznym, jeśli karnisz jest montowany w pobliżu przewodów elektrycznych.

4. Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania karnisza należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i tworzyw sztucznych.

Wskazówka: Metalowe elementy można poddać recyklingowi, a elementy z tworzyw sztucznych należy oddać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.