

PRODUCENT

KARPOL

33-340 Stary Sącz

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

e-mail: sklep@karpol.pl

Instrukcja bezpieczeństwa AKCESORIÓW DO KARNISZY

1. Przeznaczenie produktu

Akcesoria do karniszy, takie jak wsporniki, uchwyty, łączniki, zakończenia i żabki, są przeznaczone do montażu i użytkowania wraz z karniszami.

Produkty te nadają się do zastosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Ostrzeżenie: Akcesoria nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz ani do obciążeń przekraczających ich nominalną wytrzymałość.

Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia produktu lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

2. Środki ostrożności

• Montaż:

- Przygotowanie powierzchni: przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że ściana, sufit lub rama, do których będą przymocowane akcesoria, są wytrzymałe, czyste i wolne od uszkodzeń.
- Dobór narzędzi: używaj odpowiednich narzędzi, takich jak wkrętarki, poziomice i wiertarki, dostosowanych do rodzaju montażu i materiału powierzchni.
- Stabilność mocowania: sprawdź, czy wszystkie akcesoria są solidnie zamocowane, aby zapobiec ich przypadkowemu odłączeniu podczas użytkowania.
- Bezpieczeństwo pracy na wysokości:
 - Korzystaj z certyfikowanej, stabilnej drabiny.
 - Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy.
 - W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację.
- Zalecenie: Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.
- W przypadku wiercenia upewnij się, że w wybranych miejscach nie znajdują się instalacje elektryczne ani wodne, używając detektora kabli.
- Elementy montażowe, takie jak kołki i wkręty, powinny być dobrane do materiału powierzchni (np. beton, drewno, płyta gipsowo-kartonowa).

• Użytkowanie:

- Obciążenie: Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia podanego w specyfikacji produktu. Nadmierne obciążenie może prowadzić do uszkodzenia akcesoriów lub karnisza.

- Regularna kontrola: Sprawdzaj stan techniczny akcesoriów, w tym stabilność mocowań i brak uszkodzeń mechanicznych.
- Zabezpieczenie: Jeśli zauważysz jakiegokolwiek luz, pęknięcia lub inne uszkodzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i przeprowadź naprawę lub wymień wadliwe elementy.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się akcesoriami do karniszy, ani ich elementami oraz tekstyliami zawieszonymi za ich pomocą.
 - **Ostrzeżenie o małych elementach:** Akcesoria do karniszy, takie jak żabki, haczyki, końcówki czy elementy łącznikowe, mogą stanowić ryzyko zadławienia dla małych dzieci.
 - Upewnij się, że wszystkie małe elementy są przechowywane poza zasięgiem dzieci zarówno przed, jak i po montażu.
 - Podczas montażu pilnuj, aby dzieci nie miały dostępu do niewykorzystanych części akcesoriów.
 - **Ostrzeżenie o łańcuszkach i sznurkach:** Łańcuszki sterujące, linki czy sznurki mogą stanowić ryzyko uduszenia, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone.
 - Zawsze mocuj łańcuszki do ściany lub ramy okna za pomocą dołączonych uchwytów zabezpieczających, które zapobiegają ich luznemu zwisaniu.
 - Ostrzeżenie o dostępie do akcesoriów i mechanizmów: Mechanizmy karniszy i akcesoriów, zwłaszcza te z ruchomymi częściami (np. rolki czy żabki), powinny być odpowiednio zamknięte lub umieszczone poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu włożeniu palców lub manipulacji przez dzieci.

3. Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania akcesoria do karniszy należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z danych grup materiałowych.

Oddziel elementy wielomateriałowe (np. metalowe haczyki i plastikowy mechanizm) przed ich wyrzuceniem i przekaz do odpowiedniego punktu recyklingu.

Metalowe elementy: Oddaj do punktów zbiórki metali w celu recyklingu.

Plastikowe elementy: Przekaz do punktów zbiórki odpadów tworzyw sztucznych.

Elementy mieszane: Jeśli akcesoria zawierają materiały trudne do oddzielenia, skonsultuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania szczegółowych instrukcji.