

## **PRODUCENT**

KARPOL

33-340 Stary Sącz

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

e-mail: [sklep@karpol.pl](mailto:sklep@karpol.pl)

# Instrukcja bezpieczeństwa rolet mini z żyłką easy

## 1. Przeznaczenie produktu

Roleta mini z żyłką easy jest przeznaczona do zasłaniania okien w pomieszczeniach wewnętrznych.

Roleta mini z żyłką easy może być stosowana na oknach standardowych, balkonowych, z wywietrznikami oraz na oknach nieotwieralnych.

Produkt nadaje się do użytku w domach (np. w sypialniach, salonach, kuchniach), biurach oraz innych przestrzeniach użytkowych, takich jak gabinety, pokoje hotelowe czy pomieszczenia rekreacyjne.

**Ostrzeżenie:** Produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz budynków.

Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia rolety mini z żyłką lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

## 2. Środki Ostrożności

- **Montaż:**
  - Roleta mini z żyłką jest fabrycznie złożona i gotowa do montażu, co eliminuje konieczność składania mechanizmów i przyspiesza instalację.
  - Roleta mini z żyłką jest montowana bezinwazyjnie, bez wiercenia, za pomocą haczyków nakładanych na okno i przyklejanych taśmą o zwiększonej przyczepności.
  - Zanim przykleisz roletę, upewnij się, że powierzchnia okna jest czysta i odtłuszczona, aby zapewnić jak najlepsze przyleganie elementów. Do odtłuszczenia najlepiej użyć specjalnych chusteczek do odtłuszczenia (dostępnych w sprzedaży).
  - Roleta mini jest wyposażona w prowadnice żyłkowe, które utrzymują materiał blisko szyby, nawet przy uchylonym oknie.
  - Podczas montażu rolety kontroluj, czy żyłki są prawidłowo ustawione i dobrze napięte, aby zapewnić ich skuteczne działanie.
  - Po zamocowaniu upewnij się, że mechanizm rolety jest solidnie przytwierdzony do okna, aby zapobiec jego przypadkowemu oderwaniu lub przesunięciu podczas użytkowania.
- **Bezpieczeństwo pracy na wysokości:**
  - Podczas montażu używaj stabilnej i certyfikowanej drabiny.
  - Upewnij się, że podłoże pod drabiną jest płaskie i nieśliskie.
  - Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy na wysokości.
  - W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację.
  - **Zalecenie:** Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.
- **Użytkowanie:**
  - Upewnij się, że mechanizm samoblokujący działa prawidłowo.
  - Regularnie sprawdzaj stan łańcuszka i żyłki, aby upewnić się, że działają poprawnie.

- W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luzów, natychmiast zaprzestań użytkowania rolety mini z żyłką i dokonaj niezbędnych napraw.
- Roleta mini z żyłką została zaprojektowana do użytku w standardowych warunkach. Unikaj jej obciążania lub nadmiernego naciągania, co może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
  - Upewnij się, że elementy rolety mini z żyłką są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, uduszenia, zranienia lub przypadkowego zerwania rolety.
  - Roleta mini z żyłką powinna być trwale zamocowana do ramy okna, aby zapobiec jej przypadkowemu oderwaniu.
  - Nie pozwalaj dzieciom bawić się mini roletą z żyłką.
  - Roleta mini z żyłką powinna być zamontowana na wysokości co najmniej 1,5 metra od podłogi, aby była poza zasięgiem małych dzieci.
  - **Ostrzeżenie:** Dla bezpieczeństwa dzieci łańcuszek w roletce mini został wyposażony w zrywalny łącznik (który można ponownie połączyć) oraz w napinacz łańcuszka. Mimo to, należy zachować szczególną ostrożność i nie pozwalać dzieciom bawić się łańcuszkiem, żyłką ani żadnymi innymi elementami rolety mini.
  - Upewnij się, że roleta jest odpowiednio zamocowana, aby zapobiec jej przypadkowemu oderwaniu, co mogłoby stanowić zagrożenie dla dzieci.

### 3. Konserwacja

- Metoda czyszczenia rolety mini zależy od materiału, z którego jest wykonana.
- Rolety można czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką, unikając nadmiernego zwilżania materiału.
- **Ostrzeżenie:** Nie stosuj agresywnych środków czyszczących ani ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię rolety mini, jej mechanizm lub elementy montażowe.
- **Kontrola techniczna:** Regularnie sprawdzaj stan mechanizmu, łańcuszka, przewodnic żyłkowych oraz taśmy montażowej.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń, zużycia lub luzów w elementach, natychmiast zaprzestań korzystania z rolety mini i wymień uszkodzone części.
- Dbaj o prawidłowe działanie mechanizmu, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu.

### 4. Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania rolety mini z żyłką, należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych i innych materiałów.

**Wskazówka:** Elementy plastikowe należy przekazać do punktów zbiórki odpadów tworzyw sztucznych. W przypadku tkanin syntetycznych oddaj je do punktów zbiórki odpadów tekstylnych, jeśli są dostępne.