

PRODUCENT

KARPOL

33-340 Stary Sącz

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

e-mail: sklep@karpol.pl

Instrukcja bezpieczeństwa siatki drzwiowej na magnes

1. Przeznaczenie produktu

- Siatka drzwiowa na magnes jest przeznaczona do ochrony wnętrza przed owadami.
- **Ostrzeżenie:** Produkt przeznaczony wyłącznie do montażu w drzwiach.

2. Środki ostrożności

- **Montaż:**
 - Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że framuga drzwi jest czysta, sucha i odtłuszczona, aby zapewnić solidne mocowanie rzepów.
 - Zwężając moskitierę, upewnij się, że używasz pinezek zgodnie z instrukcją, przebijając je przez wszystkie zagięcia materiału i mocując je stabilnie do framugi.
 - Podczas używania pinezek zachowaj ostrożność, aby uniknąć skaleczeń.
- **Użytkowanie:**
 - Mocne magnesy zapewniają łatwe otwieranie i zamykanie siatki. Regularnie sprawdzaj ich działanie – w przypadku poluzowania upewnij się, że magnesy są prawidłowo zamocowane.
 - Nie obciążaj siatki ciężkimi przedmiotami ani nie naciągaj jej nadmiernie, aby uniknąć uszkodzenia materiału lub magnesów.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
 - Upewnij się, że pinezki są prawidłowo zamocowane i niewidoczne dla dzieci, aby uniknąć ryzyka przypadkowego połknięcia lub skaleczenia.
 - Naucz dzieci bezpiecznego użytkowania siatki – nie należy ciągnąć za siatkę ani próbować jej odrywać.

3. Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj stan magnesów, rzepów i pinezek. W razie potrzeby popraw mocowanie lub wymień uszkodzone elementy.

4. Utylizacja

- Po zakończeniu użytkowania siatki drzwiowej należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.
- Oddziel magnesy oraz pinezki od materiału siatki przed utylizacją i przekaz je do odpowiednich punktów recyklingu.