

PRODUCENT

KARPOL

33-340 Stary Sącz

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

e-mail: sklep@karpol.pl

Ogólna instrukcja bezpieczeństwa dla akcesoriów do osłon okiennych

1. Przeznaczenie produktu

Akcesoria do osłon okiennych (np. wsporniki, uchwyty, żabki, łączniki, zakończenia, mechanizmy sterujące, łańcuszki, sznurki) są przeznaczone do użytku w montażu, obsłudze i utrzymaniu osłon okiennych, takich jak rolety, żaluzje i karnisze.

Zastosowanie: Produkty te nadają się do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i użytkowych.

Ostrzeżenie: Akcesoria nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz ani w ekstremalnych warunkach środowiskowych (np. wilgoć, wysokie temperatury).

Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia produktu lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

2. Środki ostrożności

• **Montaż:**

- Przygotowanie powierzchni: Upewnij się, że powierzchnia ściany, sufitu lub ramy okna, na której będą montowane akcesoria, jest odpowiednio wytrzymała, czysta i wolna od uszkodzeń.
- Dobierz kołki, wkręty lub inne elementy montażowe zgodne z materiałem podłoża (np. beton, drewno, PVC, aluminium).

• **Bezpieczeństwo pracy na wysokości:**

- Podczas montażu używaj stabilnej i certyfikowanej drabiny.
- Upewnij się, że podłoże pod drabiną jest płaskie i nieśliskie.
- Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy na wysokości.
- W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację.
- Zalecenie: Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.
- Wiercenie i montaż: Przed wierceniem użyj detektora kabli, aby upewnić się, że w wybranym miejscu nie znajdują się instalacje elektryczne lub wodne.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są solidnie zamocowane i nie mają luzów, które mogłyby wpłynąć na ich stabilność i bezpieczeństwo.

- **Ostrzeżenie dotyczące metod montażu:**
 - Bezinwazyjny: Sprawdź, czy haczyki i taśmy montażowe są odpowiednio dopasowane i mocno przylegają do ramy okna. Ta metoda nie jest zalecana dla okien z wywietrznikami, klamką u góry lub okien nieotwieralnych.
 - Inwazyjny: Używaj odpowiednich narzędzi i upewnij się, że wkręty są prawidłowo dobrane do materiału, aby uniknąć uszkodzeń.
- **Użytkowanie:**
 - Regularna kontrola: Sprawdzaj stabilność mocowań i stan techniczny akcesoriów, takich jak wsporniki, łączniki i mechanizmy sterujące. W razie wykrycia uszkodzeń lub luzów, natychmiast zaprzestań użytkowania i przeprowadź niezbędne naprawy.
 - Bezpieczna obsługa: Łańcuszki i sznurki sterujące powinny być zamontowane z użyciem dołączonych uchwytów zabezpieczających, aby zapobiec ich luźnemu zwisaniu.
 - Unikaj obciążania akcesoriów nadmiernym ciężarem lub ich niewłaściwego używania.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się akcesoriami do osłon okiennych ani ich elementami oraz tekstyliami zawieszonymi za ich pomocą.
 - Ostrzeżenie o małych elementach: Akcesoria do osłon okiennych, takie jak żabki, haczyki, końcówki czy elementy łącznikowe, mogą stanowić ryzyko zadławienia dla małych dzieci.
 - Upewnij się, że wszystkie małe elementy są przechowywane poza zasięgiem dzieci zarówno przed, jak i po montażu.
 - Podczas montażu pilnuj, aby dzieci nie miały dostępu do niewykorzystanych części akcesoriów.
 - Ostrzeżenie o łańcuszkach i sznurkach: Łańcuszki sterujące, linki czy sznurki mogą stanowić ryzyko uduszenia, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone.
 - Zawsze mocuj łańcuszki do ściany lub ramy okna za pomocą dołączonych uchwytów zabezpieczających, które zapobiegają ich luźnemu zwisaniu.
 - Ostrzeżenie o dostępie do akcesoriów i mechanizmów: Mechanizmy karniszy i akcesoriów, zwłaszcza te z ruchomymi częściami (np. rolki czy żabki), powinny być odpowiednio zamknięte lub umieszczone poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu włożeniu palców lub manipulacji przez dzieci.

3. Konserwacja

- Akcesoria do osłon okiennych należy czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Unikaj stosowania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnie metalowe, plastikowe lub drewniane.

4. Kontrola stanu technicznego

- Regularnie sprawdzaj stan mechanizmów zastosowanych w akcesoriach do osłon okiennych takich jak: łańcuszki, sznurki oraz uchwyty.
- W przypadku wykrycia uszkodzeń, natychmiast wymień wadliwe elementy na oryginalne części zgodne z zaleceniami producenta.

5. Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania akcesoriów do osłon okiennych należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z danych grup materiałowych.

Oddziel elementy wielomateriałowe (np. metalowe haczyki i plastikowy mechanizm) przed ich wyrzuceniem i przekaz do odpowiedniego punktu recyklingu.

Metalowe (np. aluminium, stal): oddaj do punktów recyklingu metali.

Plastikowe (np. mechanizmy, uchwyty): przekaz do punktów zbiórki tworzyw sztucznych.

Drewniane i bambusowe elementy: oddaj do punktów zbiórki odpadów naturalnych, jeśli nie są lakierowane.

W razie wątpliwości skonsultuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat właściwej segregacji i recyklingu.